

サポートする OS :

マイクロソフト Windows :

Windows 7 Professional, Ultimate, 32bit または 64bit

Windows 8.1 32bit または 64bit

Windows 10 32bit または 64bit

Linux :

OpenSuSE Linux 13.1 以降のバージョン (32-bit または 64-bit) (OpenSuSE 12.2 限定的なサポート)

Ubuntu Linux 14.04 または 16.04 Desktop (32-bit または 64-bit)

(いずれも CarMaker/HIL for dSPACE および LVRT は適用外)

インストール PC 要求仕様

CPU : インテル Core-i3/i5/i7, AMD Ryzen, 2GHz 以上のクロック周波数

メインメモリ : 4096 MB RAM 以上

ハードディスク空き容量 : 2GB 以上(4GB 推奨)

グラフィックアダプタ : OpenGL 2.1, 512MB 以上 ビデオ RAM, もしくは, OpenGL 4.3, 1024MB 以上の
ビデオ RAM

(例) NVIDIA GeForce / Quadro または AMD ベースのカード. より詳細な映像を必要とする場合, DDR5 RAM は 501 コア以上 128bit 以上必要.

画面分解能 : 1280 x 1024 以上(1920 x 1050/ 1680 x 1200 推奨), 24/32 ビット true color

注 1) 公式の最新バージョングラフィックドライバのインストールを推奨します. Intel Chipset は Intel HD Graphics または HD3000 以上のみサポートしています.

注 2) Free Space Sensor Plus を Intel 製グラフィックカードで利用する際には Intel HD4x00 以上を推奨.